

Utilisation de la Jetonnière

Utilisation :

Connecter la jetonnière au connecteur haut de la pousseuse avec le cordon 9 broches male/male fourni. (DB9 M/M DROIT)

→ **Insérer la carte dans le lecteur et il prendra automatiquement le jeton** puis émettra deux bips avant d'afficher le nombre total de jetons restants sur la carte et demander de la retirer.

→ Insérer les cartes de tous les tireurs..... puis :

→ **Le lancement de la série** se fait avec le bouton **départ**.

Changement des paramètres internes :

Le bouton (jeton) :

- Sert à valider une saisie ou entrer dans un menu.

Le bouton (infos) et (départ) :

- Ils permettent de sélectionner un nombre ou de se déplacer dans les menus.

→ **Vous devez insérer la carte spéciale (patron) de la jetonnière** pour avoir accès aux commandes suivantes :

Après avoir inséré la carte patron, appuyer sur le (infos) ou le (départ) pour se déplacer dans le menu puis sur (jeton) pour y entrer.

Change Compteur : Choisir Fosse ou Compact ou Parcours

Change Date : Pour modifier la date et l'heure du boîtier de caisse.

La date de cotisation : Elle doit être identique sur toutes les jetonnières et la caisse.

Elle sert à bloquer la carte si sa date est dépassée. Pour obliger tous les clients à venir régler leur cotisation annuelle, vous changez la date de cotisation des jetonnières en l'augmentant de 1 An et ne pas oublier de changer aussi la caisse en mettant la même date que dans les jetonnières.

Le mode de changement de date peut être automatique avec l'horloge interne mais elle est en mode manuel par défaut.

→ Toutes les cartes qui ne seront pas mises à jour seront refusées par les jetonnières.

Le menu **Insertion Multiple** : Si vous le mettez **sur On**, la jetonnière refusera qu'un tireur mette deux séries avec la même carte, sur le même tour, avant de lancer le cycle de tir.